

## GARANCIJSKI LIST

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z datumom izročitve blaga. Garancijska doba za skiroje in kickboarde podjetja MICRO je **24 mesecev** od dneva izročitve. Zastopnik Micro MS za Slovenijo in Hrvaško (**Majina d.o.o., Petkovškovo nabrežje 31, 1000 Ljubljana**) si v garancijski dobi pridržuje pravico presoje o popravilu ali zamenjavi artikla.

Garancija ne pokriva:

- neprimerne uporabe, uporabe za druge namene, kot je skiro namenjen, neskrbnega ravnanja
- normalne obrabe
- poškodb zaradi zunanjih dejavnikov (udarcev ob robnike, ovire na cestah)
- škode, ki je nastala zaradi nepravilnih popravil ali sprememb na skiroju, še posebej, če so bili uporabljeni neoriginalni deli
- škode zaradi nepravilnih namestitvev koles, ležajev, vzmeti, stojšča in drugih delov
- škode, ki nastane zaradi nepooblaščenih posegov v obliko in namembnost skiroja.
- ob neupoštevanju NAVODIL ZA VARNO UPORABO

Shranite račun, ker je to vaš dokaz o nakupu. Ob vlogi reklamacije ga je obvezno predložiti na mestu nakupa. Distributer bo precenil, če je izdelek upravičen do reklamacije (napaka v materialu ali pri proizvodnji), izdelek popravil ali zamenjal z enakim produktom. Garancija velja **24 mesecev** od dneva izročitve blaga. Garancija velja na ozemlju Republike Slovenije in Hrvaške. Po preteku garancije zastopnik MAJINA d.o.o. še **10 let** zagotavlja dobavo originalnih rezervnih delov in izvaja servisna dela na proizvodih. **OPOZORILO:** Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Vaša odgovornost je, da ob uporabi vedno nosite zaščitno opremo.

Proizvajalec: Micro Mobility System, Bahnhofstrasse 10, CH-8700 Kuesnacht

Prodajalec:

\_\_\_\_\_

Datum izročitve: \_\_\_\_\_

OPOZORILO: Garancijo uveljavite z izpolnjenim garancijskim listom in

računom št.: \_\_\_\_\_

# SKIRO ZA TRIKE MICRO MX TRIXX in MX CROSSNECK Navodila in garancijski list

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali Micro. Izbrali ste visoko kvaliteten proizvod. Prosimo vas, da pred prvo uporabo skiroja Micro pazljivo preberete navodila.

Zavezani smo k spodbujanju varne vožnje s skiroji v Sloveniji in bomo za povečanje varnosti storili vse, kar je v naši moči.

Tudi proizvajalec Micro Mobility Systems je postavil varnost Micro izdelkov na vrh svojih načel. Ta varnostna navodila in opozorila so napisana z namenom, da bi od vožnje s skirojem odnesli kar največ. Skiroji Micro so izjemno varni, izdelani so zelo kvalitetno, kar dokazuje tudi najnovejši pridobljeni EN14619 standard.

Vožnja z vašim skirojem je kot vožnja s kolesom: ob redni uporabi potrebuje vzdrževanje!

**MAJInA d.o.o.**, zastopnik podjetja Micro MS za Slovenijo in Hrvaško

#### NAVODILA ZA VARNO UPORABO SKIROJA MICRO MX TRIXX IN MX CROSSNECK:

V primeru, da skiro uporablja otrok, ga mora ves čas nadzirati odrasla oseba. Morate se prepričati, da je njegova brada vsaj 20 cm nad krmilom. Ob uporabi skiroja mora otrok obvezno nositi varnostno opremo. Skiroja se ne sme uporabljati na cestah, namenjenih motornemu prometu in v temi.

1. Pred uporabo skiroja ga vedno dobro pregledajte in se prepričajte, da so objemke, zložljivi ročajji in vsi vijaki pravilno pritrjeni in priviti. Prav tako preverite kolesa, da ne kažejo znakov pretirane obrabe. Preverite, če je krmilo varno umeščeno v pravilni poziciji.
2. Sestavljanje, zlaganje in nadzor nad skirojem mora izvajati odrasla oseba.
3. Uporaba zaščitne opreme je obvezna. Vedno nosite čelado, ščitnike za zapestja, kolence in kolena ter čevlje z gumijastim podplatom.
4. Ne spuščajte se po strmih pobočjih. Zavora ni namenjena upočasnitvi pri velikih hitrostih.
5. Zavorna ploščica ob uporabi postane vroča. Poskrbite, da ne boste uporabljali zavore predolgo brez prekinitve.
6. Ne vozite s hitrostjo, ki je večja od 10 km/h.
7. Izogibajte se vožnji po cestah ali poteh za motorna vozila.
8. Vedno upoštevajte prometne predpise in zakone.
9. Na skiroju Micro se lahko pelje samo en oseba naenkrat.

10. Vožnja v mraku, ponoči ali ob slabi vidljivosti je zelo nevarna in povečuje tveganje za nesreče in poškodbe, zato poskrbite, da boste vidni.
11. Skiro Micro se ne sme uporabljati na mokrih, mastnih, peščenih, umazanih, ledenih ali grobih in neravnih površinah.
12. Z vašim skirojem ne izvajajte tveganih manevrov.
13. Nepooblaščen oseba ne sme posegati v obliko in namembnost skiroja. S tem ogrožate svojo varnost. V tem primeru garancija ne bo veljala. Prav tako garancija ne bo veljala, če so na skiro Micro dodani deli drugih proizvajalcev.
14. Nosilnost skirojev Micro je največ 100 kg telesne teže

**POMEMBNO:** Pogosta menjava koles lahko zmanjša varnost. Zaradi večkratnega vijačenja vijakov se lahko vijaki sami razrahljajo. Za zategovanje vedno uporabljajte priloženi imbus ključ. Priporočamo, da zamenjate vijake po več kot dvakratnem odtegotanju in zategovanju.

#### VARNOSTNO OPOZORILO:

Kot pri kolesarjenju, deskanju in rolanju je tudi vožnja s skirojem potencialno nevarna, čeprav se izvaja v najboljših pogojih. Možne so resne poškodbe ali celo smrt. Vedno uporabljajte kvalitetno čelado, pri kateri morajo biti trakci varno zapeti.

**Opozorilo: Ob deževnem vremenu je oslABLJENO zaviranje in oprijem na cestišču. Prav tako zelo poveča možnost poškodb vožnja ob mraku, v temi in ob slabši vidljivosti.**

Otroci lahko uporabljajo skiro MX TRIXX le ob stalnem spremstvu odrasle osebe, model MX CROSSNECK pa otrokom odsvetujemo.

#### VZDRŽEVANJE:

PO VSAKI UPORABI SKIRO OČISTITE S ČISTO, VLAŽNO KRPO, BREZ AGRESIVNIH ČISTIL. NE NAMAKAJTE GA V VODO. Prav tako občasno očistite ležaje in jih namažite z mastjo za ležaje ali silikonskim mazilom. Odstranite morebitne nepravilnosti, ki štrlijo od skiroja, da bi preprečili morebitne ureznine. Ne naslonite se premočno na krmilo, saj lahko pride do rahlega zvina krmila, kar lahko vpliva na uporabo skiroja.

#### PRIPOROČAMO:

Od časa do časa (odvisno od uporabnikove teže in vrste podlage) je potrebno zamenjati zadnje kolo (uporabite originalno micro kolo). Preverite vse vijake vsaj vsake 3 tedne, in jih do konca privijačite. Preverite tudi krmilo in ga ponovno nastavite, če je to potrebno.

#### SESTAVLJANJE SKIROJA:

1. Nataknite krmilo na spodnji del skiroja, po potrebi odvijte vse vijake in preverite, da sta krmilo in sprednje kolo pravilno poravnana med seboj (kot 90 stopinj).
2. Preverite tudi, da je krmilo vstavljeno do konca v objemko na spodnjem delu skiroja.
3. Potem s priloženima imbus ključema zategnite pri modelu MX TRIXX vse 3 vijake:



Pri modelu MX CROSSNECK pa vse 4 vijake:

