

## ZLOŽLJIV MAXI DELUXE SKIRO

### RAZSTAVLJANJE

Povlecite plastični rokav C na spodnjem delu krmila navzgor. Med postopkom ne pritiskajte s težo na krmilo. Dvignite krmilo do 90°, da zaslišite klik in se krmilo zaskoči. Preverite, če je rokav C spuščten navzdol. Nastavite še željeno višino (priporočamo, da so otrokove roke v položaju približno 90°). Odprite objemko D, krmilo nastavite na primerno višino in objemko spet zaprite. Če se krmilo ob naslonu teže spusti, s priloženim imbus ključem privijte vijak na objemki (medtem, ko je objemka odprta). Skiro je pripravljen za vožnjo.



### SESTAVLJANJE

Da krmilo spet zložite, ponovno narahlo dvignite rokav C, položite krmilo nazaj do približno 15°, da se zaskoči.



### GARANCIJSKI LIST

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z datumom izročitve blaga. Garancijska doba za skiroje podjetja MICRO je **24 mesecev od dneva izročitve in velja na območju Republike Slovenije.**

Zastopnik Micro MS za Slovenijo (**Majina d.o.o., Petkovškovo nabrežje 31, 1000 Ljubljana**) si v dobi garancije pridržuje pravico presoje o popravilu ali zamenjavi artikla.

Garancija ne pokriva:

- neprimerne uporabe, uporabe za druge namene, kot je skiro namenjen, neskrbnega ravnanja, udarcev zaradi zunanjih dejavnikov (udarcev ob robnike, ovire na cestah)
- škode, ki je nastala zaradi nepravilnih popravil ali sprememb na skirojih, še posebej, če so bili uporabljeni neoriginalni deli
- škode zaradi nepravilnih namestitvev koles, ležajev, vzmeti, stojšča in drugih delov
- škode, ki nastane zaradi nepooblaščenih posegov v obliko in namembnost artikla
- garancija ne velja ob neupoštevanju NAVODILA ZA UPORABO (so priložena računu)
- garancija **ne pokriva običajne obrabe proizvoda**

Shranite račun, ker je to vaš dokaz o nakupu. Ob vlogi reklamacije ga je obvezno predložiti na mestu nakupa. Distributer bo precenil, če je izdelek upravičen do reklamacije (napaka v materialu ali pri proizvodnji), izdelek popravil ali zamenjal z enakim produktom.

Vaša odgovornost je, da ob uporabi vedno nosite zaščitno opremo.

Po preteku garancije MAJINA d.o.o. (zastopnik Micro MS za Slovenijo) še **10 let** zagotavlja dobavo originalnih rezervnih delov in izvaja servisna dela na proizvodih.

OPOZORILO: Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

POMEMBNO: Redno preverjajte, če so vijaki dobro priviti in če kolesa ne kažejo prekomernih znakov uporabe. Prav tako občasno očistite in namažite ležaje.

Po vsaki uporabi skiro obrišite z mehko, vlažno krpo.

Proizvajalec: Micro Mobility System, Bahnhofstrasse 10, CH-8700 Kuesnacht

Prodajalec:

Datum izročitve:

Garancijo uveljavite z izpolnjenim garancijskim listom in

računom št.: \_\_\_\_\_

# SKIRO MAXI MICRO, MAXI MICRO DELUXE in MAXI MICRO DELUXE ZLOŽLJIV

## Navodila in garancijski list

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali Micro. Izbrali ste visoko kvaliteten proizvod. Prosimo vas, da pred prvo uporabo skiroja pazno preberete navodila.

**Maxi micro je primeren za otroke od približno 5 let do 12 let starosti, do maksimalne višine 150 cm in do maksimalno 50 kg teže pri Maxi micro modelu in 70 kg teže pri dveh Maxi micro deluxe modelih.**

### VARNOST

Zavezani smo k spodbujanju varne vožnje s skiroji v Sloveniji in bomo za povečanje varnosti storili vse, kar je v naši moči. Tudi proizvajalec Micro MS je postavil varnost svojih izdelkov na vrh svojih načel. Ta varnostna navodila in opozorila so napisana z namenom, da bi vaš otrok od vožnje s skirojem odnesel kar največ. Naši skiroji so izjemno varni, ker so jih zasnovali v švicarskem podjetju Micro Mobility Systems in so izdelani zelo kvalitetno.

Tri kolesa pri micro skiroju zagotavljajo stabilnost in otrokom pomagajo obdržati ravnotežje.

Majhni otroci se velikokrat ne zavedajo osnovnih cestnih pravil in potrebujejo stalno spremljanje s strani staršev oziroma odraslih. Potrebno jih je opominjati, da se ne vozijo prehitro, da ne skrenejo na cestišče, da ob stop znaku ali semaforju sestopijo iz skiroja in pazljivo peš prečkajo cestišče. Vožnja s skirojem je kot vožnja s kolesom: ob redni uporabi potrebuje vzdrževanje!

**MAJINA d.o.o.**, zastopnik podjetja Micro MS za Slovenijo

## NAVODILA ZA VARNO UPORABO SKIROJA MAXI, MAXI DELUXE IN MAXI DELUXE ZLOŽLJIV

1. Preden otroku dovolite uporabo skiroja, se prepričajte, da je krmilo popolnoma umeščeno in da so vsi vijaki priviti. Prav tako preverite kolesa, da ne kažejo znakov pretirane obrabe.
2. Poskrbite, da vaš otrok vedno nosi čelado, ščitnike za zapetja, komolce in kolena ter čevlje z gumijastim podplatom. Priporočamo, da otroka pri uporabi skiroja nadzorujete.
3. Poskrbite, da se vaš otrok ne spušča po strmih pobočjih. Zavora ni namenjena upočasnitvi pri velikih hitrostih.
4. Zavira se s pritiskom stopala na zavorno ploščico nad zadnjim kolesom. Zavorna ploščica ob uporabi postane vroča. Poskrbite, da vaš otrok ne uporablja zavore predolgo brez prekinitve. Razložite mu, da lahko neposredni stik s kožo povzroči opekline.
5. Ne dovolite, da se vaš otrok vozi s hitrostjo, ki je večja od 5 km/h.
6. Poskrbite, da vaš otrok ne vozi po cestah ali poteh za motorna vozila.
7. Vedno upoštevajte prometne predpise in zakone. Micro skiroji se ne smejo uporabljati na javnih cestah ali poteh za motorna vozila.
8. Na micro skiroju se lahko pelje samo en otrok naenkrat.
9. Ne dovolite otroku voziti v mraku, ponoči ali ob slabi vidljivosti.
10. Micro skiro ni primeren za vožnjo po mastnih, peščenih, umazanih, ledenih ali grobih in neravnih površinah. Otroku nikoli ne dovolite voziti micro skiroja po mokrih površinah.
11. Otrok naj sprva z vajo pridobi nadzor nad vozilom. Poskrbite, da vaš otrok s skirojem ne izvaja tveganih manevrov. Način vožnje naj bo prilagojen otrokovim sposobnostim.
12. Nepooblaščen oseba ne sme posegati v obliko in namembnost skiroja. V tem primeru je varnost uporabnika ogrožena in tudi garancija ne bo veljala.
13. Nosilnost Maxi micro skiroja je največ 50 kg, pri Maxi micro deluxe modelih pa največ 70 kg telesne teže.

14. Vsi Maxi micro skiroji so primerni za otroke do ca. 150 cm višine.
15. POMEMBNO: Zaradi večkratnega vijačenja vijakov se lahko vijaki sami razrahljajo. Uporabite lepilo za vijake.

### OPOZORILA

1. **OPOZORILO: Nositi je potrebno zaščitno opremo. Ni za uporabo v prometu. 50 kg max. (Maxi); 70 kg max. (Maxi deluxe).** Maxi micro uporabljajte le, če je krmilo dobro umeščeno v stojšče. Če želite krmilo povišati, morate najprej odpreti objemko, ga nastaviti na primerno višino (priporočamo, da so otrokove roke v položaju približno 90°) in objemko spet zapreti. Če se krmilo ob naslonu spusti, s priloženim imbus ključem privijte vijak na objemki.
2. Kot pri kolesarjenju, rolanju in rolanju je vožnja s skirojem tudi ob idealnih pogojih povezana s tveganjem in se pri njegovi uporabi lahko zgodijo nesreče.
3. Poskrbite, da vaš otrok med vožnjo s skirojem vedno nosi čelado. Padec brez zaščitne opreme lahko povzroči hude poškodbe ali celo smrt.
4. Ob slabih vremenskih pogojih se možnost za nesrečo zelo poveča. Otroku nikoli ne dovolite voziti micro skiroja po mokrih površinah.
5. Ne dovolite otroku voziti v mraku, ponoči ali ob slabi vidljivosti, saj se možnost za nesreče zelo poveča.
6. Poskrbite, da vaš otrok vedno nosi zaščitna oblačila. Zelo priporočamo vidna oblačila.
7. **OPOZORILO: Zavora po dolgotrajni uporabi postane vroča!**
8. Nekateri kovinski deli lahko po določenem času zrjavijo, še posebej, če je skiro uporabljan ob morju oz. je hranjen zunaj.
9. **OPOZORILO: Skiro je potrebno uporabljati previdno, saj zahteva veliko spretnosti, da bi se izognili padcem ali trkom, zaradi katerih bi lahko prišlo do poškodbe uporabnika ali tretje osebe.**

10. Ni primeren za otroke mlajše od 3 let. Sestavljanje in nadzor nad skirojem mora izvajati odrasla oseba.
11. OPOZORILO: Embalažne vrečke so lahko nevarne za zadušitev, zato naj ne bodo dosegljive otrokom!

### VZDRŽEVANJE

Priporočamo, da ležaje občasno očistite in jih namažete z mastjo za ležaje.

**POMEMBNO:** Redno preverjajte, če so vijaki dobro priviti in če kolesa ne kažejo prekomernih znakov uporabe. Po vsaki uporabi skiro obrišite z mehko, vlažno krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistil in ne namakajte ga v vodo, ker ga lahko poškodujete.

**ZAMENJAVA ZAVORE:** Odvijate 8 vijakov na spodnjem delu stojšča, in odstranite pokrov stojšča. Nato odvijate 2 vijaka, ki držita zavoro, odstranite staro zavoro, namestite novo in pokrov stojšča privijate nazaj (pazite na vrstni red vijakov). Priporočamo, da se za vse druge servisne posege obrnete na servis zastopnika Micro MS za Slovenijo (**Majina d.o.o., Petkovškovo nabrežje 31, 1000 Ljubljana**).

### NAVODILA ZA SESTAVLJANJE SKIROJA MAXI, MAXI DELUXE IN MAXI DELUXE ZLOŽLJIV

**NAMESTITEV T-krmila:** Držite krmilo z micro napisom naprej. Pritisnite gumb A in vstavite krmilo v rahlem loku v odprtino B. Potisnite do konca, pogledjte pod sprednji del stojšča in se prepričajte ali je gumb A pravilno umeščen.

**ODSTRANITEV T-krmila:** Postopek opravite v obratnem vrstnem redu.

